



Simply the best fixation.



FISSO
Swiss Made

Standardsets mit Feineinstellung mit/ohne Gerätefuss.

Art. Nr.	1113.10	1113.20	2220.10	2220.30	2220.50	3328.10	3328.30	3328.40	3340.10	3340.30	4942.10	4942.20	4942.30	5062.10	5062.20	5062.49	
Typ	1100-13 F+S2	1100-13 F	2200-20 F+M	2200-20 F	2200-20 F+TM	3300-28 F+M	3300-28 F	3300-28 F+SM	3300-40 F+SM	3300-40 F	4900-42 F+SM	4900-42 F	4900-42 F+MM	5000-62 F+MM	5000-62 F	5000-62F+S+DMM	
Gesamthöhe ca. mm	220	185	310	255	335	390	335	390	515	460	530	475	550	730	675	1180	

Komponenten:

Gelenkstativ

Art. Nr.	Typ	Aktionsradius ca. mm	Gewinde oben/unten															
1.110	1100-13	130	M6/M6	●	●													
1.220	2200-20	200	M6/M8			●	●	●										
1.330	3300-28	280	M6/M8						●	●	●							
1.360	3300-40	400	M8/M8							●	●							
3.301	4900-42	420	M8/M8								●	●	●					
3.313	5000-62 S	620	M8/M10x1.25											●	●	●		



Mikro-Feineinstellung F mit Schwalbenschwanz

Art. Nr.	Typ	Aufnahmebohrung	Gewinde															
5.320	D8, M6	8 mm	M6	●	●	●	●	●	●	●								
5.321	D8, M8	8 mm	M8							●	●	●	●	●	●	●	●	
5.322	D3/8", M6	3/8 Zoll	M6															
5.323	D3/8", M8	3/8 Zoll	M8															



Gerätefuss

Art. Nr.	Typ	Dimension LxBxH mm	Haltekraft ca. N	Gewinde														
5.060	Schaltmagnet S2	34x30x35	300	M6	●													
5.079	Schaltmagnet M	60x50x55	750	M8		●		●										
5.081	Schaltmagnet SM	75x50x55	900	M8					●	●	●							
5.082	Schaltmagnet MM	120x60x55	1200	M10x1.25								●	●					
5.089	Doppel-Schaltmagnet DMM	120x130x55	2x 1200	M10x1.25												●		
5.083	Topfmagnet TM	Ø 40x30	300	M8			●											



US-Standard: Mikro-Feineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8" ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel 2220.15)

Die 3-D-Mess-Gelenkstativ können als Standardsets oder als Einzelteile (Komponenten) bestellt werden.

Baitella AG
Thurgauerstrasse 70, CH-8050 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0)44 305 80 00, Telefax +41 (0)44 305 80 05
info@baitella.com, www.fisso.com



Simply the best fixation.



FISO
Swiss Made

**Classic Line
3-D-Mess-Gelenkstativ**



Im Handumdrehen exakt positioniert und fixiert.



Präzise Mikro-Feineinstellung:

- spielfreie Mikro-Feineinstellung aus Stahl
- exakte Positionierung der Messgeräte
- hohe Messgenauigkeit
- kombinierte Aufnahme für Messuhren und elektronische Längenmesstaster

Die Fisso-Gelenkstative lassen sich leicht und exakt in jede gewünschte Position bringen. Mit dem Zentralspanngriff werden alle drei Gelenke fixiert. Der kurze Klemmweg und das stufenlose Spannsystem bieten höchsten Bedienungskomfort und erlauben effizientes Arbeiten.

Innovative Qualitätsprodukte

Die Marke Fisso steht für bedienungsfreundliche, individualisierte Haltesystemlösungen, welche allen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Fisso als jahrzehntelang bewährtes Original verspricht hohe Zuverlässigkeit, funktionales Design und ist Swiss Made.



Raffiniertes Zentralspannsystem:

- einfaches Positionieren
- alle 3 Gelenke mit einem Griff sicher fixiert
- wartungsfreier, mechanischer Spannmechanismus
- kurzer, stufenloser Klemmweg

Sichere, stabile Basis:

- verschiedene hochwertige Gerätefüsse

Die Fisso-Systeme werden aus hochwertigem Stahl und Leichtmetall gefertigt. Dank dieser soliden Qualität ist eine dauerhafte und wartungsfreie Anwendung garantiert.

Stabilität

Die kräftig dimensionierten Bauteile und die exakte Passform im Kugelgelenk verleihen dem Gelenkstativ hohe Stabilität.

Perfekte Standardlösungen.

Classic Line ist die bewährte Modellreihe mit verchromten Armteilen. Die Gelenkstativ sind in sechs Grössen lieferbar und können mit verschiedenen Gerätefüssen kombiniert werden. Alle Modelle sind mit der spielfreien Mikro-Feineinstellung (F) mit kombinierter Aufnahme für Messuhren, elektronische Längemesstaster und Fühlhebeltaster ausgerüstet.

Ohne einstellbare Vorspannung.



3300-28 F+M

1100-13 (L 130 mm)

Standardsets:
1100-13 F + S2
1100-13 F

2200-20 (L 200 mm)

Standardsets:
2200-20 F+M
2200-20 F
2200-20 F+TM (mit Säule 50 mm)

3300-28 (L 280 mm)

Standardsets:
3300-28 F+M
3300-28 F
3300-28 F+SM

3300-40 (L 400 mm)

Standardsets:
3300-40 F+SM
3300-40 F

Mit stufenlos einstellbarer Vorspannung.



5000-62 F+MM

4900-42 (L 420 mm)

Standardsets:
4900-42 F+SM
4900-42 F
4900-42 F+MM

5000-62 (L 620 mm)

Standardsets:
5000-62 F+MM
5000-62 F
5000-62 F+S+DMM (mit Säule 450 mm)

Weitere Informationen zu den einzelnen Standardsets finden Sie auf der Rückseite und unter www.fisso.com.

Gerätefüsse:

- Schaltmagnet mit Prismasohle, ein- und ausschaltbar über Drehgriff (M, S2, SM)
- Schaltmagnet ohne Prismasohle, ein- und ausschaltbar über Drehgriff (MM, DMM)
- Topfmagnet rund, nicht ein- und ausschaltbar (TM)

Die Dimensionierung der Gerätefüsse wird auf die Gelenkstativ-Grösse abgestimmt.

Modulare Individuallösungen.

Je nach Kundenwunsch wird ein individuelles Fisso-Haltesystem aus unserem umfangreichen Komponenten-katalog (www.fisso.com) zusammengestellt.

Wir beraten Sie gerne, damit Sie mit dem für sie besten Fisso-System arbeiten können.